

Kanalsøgning:

Såfremt dit fjernsyn er tilsluttet TV-signal direkte (uden om en Wao TV-boks) via coax-kabling, skal de tilgængelige kanaler findes via en kanalsøgning. Ved helt nye fjernsyn sker dette automatisk uden at du skal foretage dig noget.

De forskellige TV-fabrikanter har forskellige tilgang til, hvordan man laver en kanalsøgning, hvorfor det ikke er muligt at lave en generel vejledning. Der henvises derfor specifikt til brugervejledningen som fulgte med dit fjernsyn.

Som hovedregel vil du skulle aktivere en menu, hvilket typisk gøres på fjernbetjeningens Menu knap. Her får du en række muligheder, som er forskellig fra model til model. Led evt. efter ord som Indstillinger, Signal eller Kanaler. Herefter vil du formentlig få mulighed for at lave en automatisk eller manuel søgning. Automatisk søgning anbefales. Husk at inkludere analoge kanaler, med mindre dit fjernsyn understøtter mpeg4 format/HD kvalitet.

Ved manuel søgning skal du angive følgende for optimal søgning:

Net ID: 100

Startfrekvens: 234 Mhz eller 234000 kHz

QAM: 256

Symbolrate: 6.875