



## Tilgin HG2381

1. On/Off knap - Tænd og sluk for routeren.
2. Power - Strømforsyningen
3. USB port - Bruges ikke
4. Phone 2 - Bruges kun hvis du har 2 telefonnumre (grøn port)
5. Phone 1 - Bruges til telefon, Derskal bruges et RJ-11 kabel (hvid port)
6. Reset
7. WAN Port (bruges til at hente og sende data) - Forbindes til fiberboksens port 1 (grå port)
8. Port 1 - Bruges til internet, din egen router eller en PC (gul port)
9. Port 2, 3 og 4 - Bruges til TV porte (gule porte)



## Dioder

1. Power - Orange - Routeren er klar til brug
  - a. Rød (blinker langsom/hurtigt) - Routeren starter op
  - b. Rød (blinker langsomt i mere end 10 minutter) - Fejl i opstart
  - c. Rød (konstant) = Fejl på router. Sluk i 15 sekunder og tænd igen
2. www - Grøn - Der er internetforbindelse
  - a. Rød - Ingen internetforbindelse
3. LAN - Grøn = LAN (lokalt datanet) er aktiveret
4. Trådløst netværk: Grøn (må gerne blinke) = Trådløst netværk er aktiveret
5. USB - Bruges ikke
6. Telefon - Grøn = Telefoni 1 er aktiv
7. Telefon - Grøn = Telefon 2 er aktiv



Netværksnavn og password står i bunden af boksen